


GUIDE DE CHOIX DES GANTS

BIEN CONNAÎTRE LA TAILLE DE VOS GANTS !

1 pouce = 2,54 cm



1 Tendez votre main.



2 Enroulez le mètre ruban autour de votre main au niveau de la jointure des doigts. Pour faciliter le positionnement du ruban, scotchez-le sur le dessus de votre main.



3 Repliez légèrement votre main sans serrer votre poing et prenez la mesure. Si vous êtes entre 2 tailles, prenez la plus grande disponible.

TAILLES FEMMES


En pouce	6	6 ^{1/2}	7	7 ^{1/2}	8
En cm	15,2	16,5	17,8	19	20,3
Taille sport	XS	S	M	L	XL

TAILLES HOMMES

En pouce	7 ^{1/2}	8	8 ^{1/2}	9	9 ^{1/2}	10	10 ^{1/2}	11	12
En cm	19	20,3	21,6	22,9	24,1	25,4	26,7	28,0	30,5
Taille sport	XS	S	M	L	XL	XL	XXL	XXL	

Imprimez cette page et découpez la règle. Assurez-vous bien que le ruban mesure 10 pouces ou 27,90 cm une fois imprimé (échelle de votre imprimante = 100%).

IMPORTANT : Dans la fenêtre des paramètres de l'imprimante, vérifiez que le menu déroulant : "mise à l'échelle" soit sélectionné sur : "aucune".



SICAME GROUP